Panasonic®


保証書別添付

用

ダウンライトカッター

品番 EZ3580

取扱説明書



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - で使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

安全上のご注意2~3
各部のなまえ4
付属品·別売品 4
本体の準備5
作業~作業終了6
刃の交換・調節時のご注意6
山おとし刃の調節 7
山おとし刃の交換8
主刃の交換8
センタードリルの交換9

お手入れ・保管	9
の十八八は休官	9

能力10)
仕様10)

故障かな?と思ったとき 11 保証とアフターサービス ... 裏表紙

上手に使って上手に節電

便利メモ

(おぼえのため、記入) されると便利です)

お買い上げ日	年	月	番	EZ3580
販売店名			23 () —

安全上のご注意

- ●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐ ために、次に述べる「安全上のご注意 |を 必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意 | すべ てをよくお読みのうえ、指示に従って正 しく使用してください。
- ご使用上の注意事項は「△警告 |と「△注 意 に区分していますが、それぞれ次の意 味を表します。

▲警告 誤った取り扱いをしたとき に、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 誤った取り扱いをしたときに、人が軽傷を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容のご注意。

なお、「人注意」に記載した事項でも、状況 によっては重大な結果に結び付く可能性 があります。いずれも安全に関する重要 な内容を記載しているので、必ず守って ください。

- ●お読みになった後は、お使いになるかたがい つでも見られる所に必ず保管してください。
- ●他の人に貸し出す場合は、いっしょに取 扱説明書もお渡しください。

- ●充電工具、充電器、電池パックは、雨中 で使用したり、湿った、または、ぬれた 場所で使用しないでください。
- ●作業場は十分に明るくしてください。
- ●可燃性の液体やガスのある所で使用 したり、充電しないでください。
- 2. 保護めがねを使用してください。
 - ●作業時は、保護めがねを使用してくだ さい。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 3.次の場合はスイッチを切り、ドリル ドライバーから取り外してください。
 - ●使用しない、または、修理や調整を する場合。
 - 刃物、ドリルなどの付属品を交換する 場合。
 - ●その他危険が予想される場合。
- 4. 指定の付属品やアタッチメントを使用 してください。
 - この取扱説明書、および当社カタログ に記載されている付属品やアタッチ メント以外のものは使用しないでく ださい。

1.作業場の周囲状況も考慮してください。 5.作業する箇所に、電線管・水道管やガス 管などの埋設物がないことを、作業前に 十分確かめてください。

> 埋設物があると丁具が触れ、感電や漏 電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原 因になります。

6. 使用中は振り回されないよう本体を確 実に保持してください。

けがのおそれがあります。

7.使用中は回転部や切りくずに手や顔な どを近づけないでください。

けがのおそれがあります。

8.回転部に触れないでください。 けがの恐れがあります。

9.連続使用はしないでください。

ドリルドライバーの温度が上昇して 低温やけどの恐れがあります。

10.切断部位に釘、ネジ等の異物がないか 確認してください。

刃がかけてけがの恐れがあります。

11.本体を絶対に水洗いしないでください。 感電やけがの恐れがあります。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。 9. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外し
 - ●ちらかった場所や作業台は、事故の原 因となります。
- 2.子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、充電工具や充電器のコー ドに触れさせないでください。
 - ●作業者以外、作業場へ近づけないでく ださい。
- 3.使用しない場合は、保護キャップをつ け、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない 安全な所、または鍵のかかる所に保管 してください。
- 4.無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、能力 に合った速さで作業してください。
 - ●モータがロックするような無理な使 いかたはしないでください。
- ┃5.指定された用途以外に使用しないでください。
 - 石膏ボード、木質材専用です。
- 6.きちんとした服装で作業してください。
 - ●だぶだぶの衣服やネックレスなどの 装身具は、回転部に巻き込まれるおそ れがあるので、着用しないでください。
 - ●屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止 めのついた履物の使用をおすすめします。
 - ●長い髪は、帽子やヘアカバーなどで 覆ってください。
- 7.無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ●常に足元をしっかりさせ、バランスを 保つようにしてください。
- 8.安全に能率よく作業していただくため に、刃物類は常に手入れをし、よく切れ る状態を保ってください。
 - 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - 乗り部は、常に乾かしてきれいな状態 に保ち、油やグリースなどが付かない ようにしてください。

- てください。
- ●スイッチを入れる前に、調節に用いた キーやレンチなどの工具類が取り外 してあることを確認してください。
- 10.油断しないで十分注意して作業を行っ てください。
 - ●充電工具を使用する場合は、取り扱い 方法、作業の仕方、周りの状況など十 分注意して慎重に作業してください。
 - ●常識を働かせてください。
 - ●疲れている場合は、使用しないでくだ さい。
- 11.損傷した部品がないか点検してください。
 - ●使用前に、部品に損傷がないか十分点 検し、正常に作動するか、また所定機 能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整、および締め付け 状態、部品の破損、取り付け状態、その 他運転に影響をおよぼす全ての箇所 に異常がないか確認してください。
 - 破損した保護カバー、その他の部品交 換や修理は、取扱説明書の指示に従っ てください。取扱説明書に指示されて いない場合は、お買い求めの販売店に 修理を依頼してください。
- 12.充電工具の修理は、専門店に依頼してく ださい。
 - ●サービスマン以外の人は分解したり、 修理・改造は行わないでください。
 - 修理は、必ずお買い求めの販売店にお 申し付けください。修理の知識や技術 のないかたが修理すると、十分な性能 を発揮しないだけでなく、事故やけが の原因となります。
- 13.高所作業のときは下に人がいないことを よく確かめてください。

材料や本体などの落下による事故の おそれがあります。

各部のなまえ

上めねじ センタードリル アーム ハンドル 山おとし刃 主刃

付属品·別売品

保護キャップ

装着時

集塵カバー

商品	付属品	別売品の有無	商品	付属品	別売品の有無
保護キャップ	1 2 12111	אינו כי אוני	主刃(本体に装着)	1 2 4-9111	אונדו לייודו לייודו
	0	EZ3580X7157 (補修用部品)	<u>√√√√</u> √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	(2本組)	(2本組) EZ9SXB01
六角レンチ (保護キャップに収納)	0	EZ3580K7867 (補修用部品)	山おとし刃	0	(1本入) EZ9SXB02
ブラシ 	0	ER392W7087 (補修用部品)	集塵カバー		
センタードリル (φ6金エドリル)	0	EZ3580K7927 (補修用部品)			EZ3580X0557 (補修用部品)

主軸

本体の準備

/ 注意


- 高速ドリル、振動ドリル、ハンマードリル などの商品は使用しないでください。守らないと故障のおそれがあります。
- ◆本体の準備は、必ずドリルドライバー からはずして行なってください。
- ●アームは、回転しないようにしっかり と固定させてください。

1 保護キャップをはずし 穴径を調整する

- ハンドルをゆるめる
- ②アームを持ちながら径を合わせる
- ③ハンドルを締める

- 刃押え

深さ調整ダイヤル




●ハンドルは図のようにカバーを押し下 げて、確実に締め付けてください。




2 グリップを持ち深さを調整する

- ①深さ調整ダイヤルを手前に引っぱりな がら
- ②深さ調整ダイヤルをまわして穴あけ部 材の厚みにセットする。



3 ドリルドライバーに 本体を取り付ける

- (1) ドリルドライバーのチャックを®方向 に回しチャックの爪を開く
- ②本体の主軸をチャックの開いた爪に差 し込む
- ③ドリルドライバーのチャックを®方向 に回し、しっかり締め付ける
- ④ ドリルドライバーと本体の主軸を固定し、抜けないことを確認する



- ●当社ドリルドライバー (21.6V、14.4V、12V、9.6V) をおすすめします。
- ※9.6Vタイプをご使用のときはドリルドライバー本体の発熱にご注意ください。

4

作業~作業終了

■刃を長持ちさせるために 主刃の刃先は木質切断専用、石膏ボード 切断専用と使い分けてご使用ください。


●石膏ボードを切ると刃先に丸みがつく ため木質材が切れにくくなります。刃 先の部分に"1""2"の印がありますの で、木質切断専用、石膏ボード切断専用 と決めての使用をおすすめします。

-80 8 **m** 8 08 ∨

あけたい穴の中心に センタードリルを合わせる

スイッチを入れる

- ●回転数の切替で高速を選び軽く押しつ けて切り込んでください。
- ※強く押し付けるとロックします。
- ●下地材に刃が当たるなど衝撃が加わっ た場合はかならずハンドルのゆるみ と、穴径寸法を確認してください。
- ※穴径セット寸法がずれることがあります。




使い終わったらドリルドライバー から本体を取りはずす

① ドリルドライバーの正逆切替 スイッチを中央で止め、


スイッチロックの位置にする ➡

② ドリルドライバーのチャックをA)方向 に回し、本体を取りはずす




刃の交換・調節時のご注意 〈山おとし刃・主刃〉

- ●必ず本体をドリルドライバーから はずして行なってください。
- ●アームは回転しないようしっかりと 固定させてください。
- ●必ず手袋を着用してください。 守らないとけがのおそれがあります。
- ハンドルをゆるめアーム両端の 2つの主刃が一番近い位置で八 ンドルをしっかりと締め付ける




アームが回転しないように手で つかみながら交換・調節を行なう




山おとし刃の調節


- ■主刃の目盛りは目安です。スケール等 で確認してください。
- ※天井材(化粧材含む)は17mm以上 必要です。
- ※山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ) には使用できません。
- 保護キャップから六角レンチを 取りはずす



深さを調整する

①ボルト1を六角レンチを使ってゆるめる





②山おとし刃を上下に移動させながら、 主刃上の目盛Aに寸法aを合わせる 寸法a=b(天井材の厚み)-c(山おとし深さ)



天井材の厚み

^LC (山おとし深さ)



山おとし刃はこれ以上 高く上がりません。 /天井材の厚みは 17mm以上必要です。

主刃の日盛A

〈設定事例〉

●天井材の厚みを25mm、山おとし深さ を6mmと設定したい場合、


寸法a=25mm(天井材の厚み)-6mm(山おとし深さ) 寸法a=19mm

山おとし刃を主刃の目盛Aの19に合わせる

③ボルト1を六角レンチを使ってしっかり 締め付ける

幅を調整する


- ①ボルト2を六角レンチを使ってゆるめる
- ②ダウンライトのエリ寸法を 山おとし幅(d)にセットする
- ③ボルト2を六角レンチを使って しっかり締め付ける




6

山おとし刃の交換

- ●必ず本体をドリルドライバーから はずして行なってください。
- ●アームは回転しないようしっかりと 固定させてください。
- ●必ず手袋を着用してください。守らないとけがのおそれがあります。
- 1 保護キャップから六角レンチを 取りはずす P7参照
- 2 ボルト2を六角レンチを使って ゆるめ、古い山おとし刃を取り はずす






- 3 新しい山おとし刃を本体に取り付ける
- ボルト2を六角レンチを使ってしっかり締め付ける

主刃の交換

1 保護キャップから 六角レンチを取りはずす P7参照

2 六角レンチを使って ボルトをゆるめ 古い主刃を取りはずす




3 新しい主刃を本体に 取り付ける

- ①主刃の穴と本体の突起を合わせる
- ②六角レンチを使ってボルトをしっかり 締め付ける
- ※主刃には、裏・表の方向性があります。 刃押えと主刃の両方にそれぞれ刻印されているアルファベットの文字を合わせて取り付けてください。(誤って取り付けると切断できません)

センタードリルの交換

- 1 保護キャップから六角レンチを 取りはずす P7参照
- 2 ハンドルをゆるめアームが左右 均等になる位置でハンドルを しっかりと締め付ける
- 3 六角レンチを使って 止めネジをゆるめ センタードリルを取りはずす
- 4 新しいセンタードリルを 取り付ける
- 5 六角レンチを使って止めネジを しっかり締めつける



お手入れ・保管

お手入れのしかた

主刃・山おとし刃・アームに付着した切粉を取り除く サビの発生と切れ味の低下を防ぐため。




やわらかい布でふく

ぬれた布やシンナー、アルコール、ベンジンなど揮発性のものは使用しない。 (変色や割れの原因) **n**




注油しない



定期点検の実施

ネジのゆるみ、破損、 動作の異常などが ないか定期的に点検 してください。



保管のしかた

以下の条件を避けて保管する

- ●車中などの高温場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●水や湿気などの多い場所
- ●ゴミやほこりの多い場所
- ●子供の手の届く場所
- ●ガソリンなどの 引火物がある場所



故障かな?と思ったとき 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

能力

※数値は目安です。電池パック性能の経時変化·刃の切れ味、相手材の硬さなどにより変わります。

● 当社充電ドリルドライバーEZ7441LR2S-B(14.4V)を使用の場合


	部材	材質	サイズ	切断スピード	切断穴数
		て喜士 い	ϕ 150×12mm	2秒/穴	約160穴/パック
	天井材	石膏ボード	φ200×12mm	2秒/穴	約90穴/パック
	入开创	ベニヤ板	φ150×5.5mm	8秒/穴	約60穴/パック
		コンパネ	φ100×12mm	16秒/穴	約50穴/パック

● 当社充電ドリルドライバーEZ6470NKN-B(12V)を使用の場合

部材	材質	サイズ	切断スピード	切断穴数
	Ⅰ 石臺ボード Ⅰ	ϕ 150×12mm	5秒/穴	約80穴/パック
大井材 大井材		φ200×12mm	9秒/穴	約55穴/パック
八开彻	ベニヤ板	φ 150×5.5mm	12秒/穴	約45穴/パック
	コンパネ	φ100×12mm	18秒/穴	約30穴/パック

仕様

切込深さ	約0~33mm		
切断径	約φ70~φ200mm		
山おとし	●深さ0~16mm(最大切込深さ33mm時)●幅3~20mm※天井材(化粧材含む)の厚みは17mm以上必要※山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ)には使用できません。		
質量(重量)	約1.2kg		
大きさ(概略寸法)	高さ 集塵カバー径 237×φ292(mm)		



10

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

修理を依頼されるときは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電 話 () ー お買い上げ日 年 月 日

●製品名 ダウンライトカッター ●品 番 EZ3580 ●故障の状況 できるだけ具体的に

まず、電池パックをはずして、お買い上げ日と右の 内容をご連絡ください。

11ページの表でご確認のあと、直らないときは、

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体6か月間(ただし、刃・集塵カバー・ドリルは消耗品ですので、保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - * 修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代 | 出張料 | 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このダウンライトカッターの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

●修理に関するご相談は…………

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー ググ。

365日 受付9時~20時

0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」 と 「550 井」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 26570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

●携帯電話·PHS·IP/ひかり電話などのご利用は

大阪 206-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 ⑥ 名屆 ☎052-551-7900 ⑩ 東京 ☎03-5392-7190 ⑥ 福岡 ☎092-622-0531 ⑩

バナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※
 動印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
- ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

|【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パナソニックESパワーツール株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(06)-6908-1131

© Panasonic Corporation 2012